

SEYSSO  
Specyfikacja Szczoteczki Sonicznej SEYSSO OXYGEN  
Instrukcja  
Model: PSTO01

Zapoznaj się z instrukcją przed użyciem produktu.

**Ostrzeżenia:**

1. Przed każdym użyciem sprawdź stan urządzenia. Jeżeli jest uszkodzone, nie używaj go.
2. Nie używaj ładowarki, jeżeli jest uszkodzona.
3. Jeżeli zauważysz, że urządzenie jest w jakikolwiek sposób uszkodzone, natychmiast przerwij użytkowanie produktu.
4. Ładowarka nie jest przeznaczona do użytkowania na zewnątrz lub w pobliżu źródeł ciepła.
5. Nie używaj w kąpeli lub pod prysznicem.
6. Skonsultuj się z lekarzem, jeżeli przez ostatnie dwa miesiące przeszedłeś zabieg operacyjny w jamie ustnej.
7. Jeżeli po użyciu pojawi się krwawienie dziąseł, szczególnie jeżeli trwa dłużej niż tydzień, skontaktuj się z lekarzem.
8. Używaj tylko oryginalnych końcówek.
9. Jeżeli masz wszczepiony rozrusznik serca, albo podobne urządzenie – przed użyciem szczoteczki skonsultuj się z lekarzem lub/i producentem.
10. Produkt jest przeznaczony do czyszczenia zębów, dziąseł i języka. Nie używaj go w żaden inny sposób. Jeżeli po użyciu odczuwasz ból albo dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem. Jeżeli masz jakieś obawy związane z wpływem urządzenia na Twoje zdrowie, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.
11. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci oraz osób o ograniczonej sprawności motorycznej, psychicznej albo poznawczej. Mogą one używać produktu tylko pod odpowiednim nadzorem.
12. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci. Produkt nie jest zabawką.
13. Jeżeli przewód zasilający zostanie uszkodzony, nie powinien być wymieniany. Należy zaprzestać użytkowania ładowarki.

**Specyfikacja Szczoteczki Sonicznej SEYSSO OXYGEN**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Nazwa produktu         | Szczoteczka Soniczna        |
| Napięcie               | 100-240 V/AC                |
| Moc                    | 3W                          |
| Typ przelącznika       | Przycisk                    |
| Wyświetlacz            | LED                         |
| Wyświetlane Informacje | Tryb pracy + poziom baterii |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Częstotliwość                       | 62000-96000 ruchów na minutę       |
| Czas pracy                          | Okolo 250 minut                    |
| Sposób ładowania                    | Ładowanie indukcyjne               |
| Czas ładowania                      | Okolo 15 h                         |
| Ładowanie                           | Prąd 55mA                          |
| Typ baterii                         | Bateria Litowo-jonowa 14500/600mAh |
| Sygnalizacja kończącej się baterii: | Migająca dioda                     |
| Klasa wodoszczelności               | IPX7                               |

### Rozwiązywanie problemów

| Problem                                    | Prawdopodobna przyczyna:  | Rozwiązanie:  |
|--|---|---|
| Ruch szczoteczki słabnie.                  | (1) Szczoteczka jest zbyt mocno dociskana do powierzchni zębów.<br>(2) Końcówka jest dociśnięta zbyt blisko do rękojeści. | (1) Zmniejsz nacisk.<br>(2) Zdejmij końcówkę. Nałóż ją jeszcze raz, poprawnie. Między końcówką a rękojeścią musi być odstęp.  |
| Naładowana szczoteczka działa zbyt krótko. | (1) Rękojeść nie została właściwie umieszczona na ładowarce.<br>(2) Bateria się rozładowała.                              | (1) Umieść rękojeść na ładowarce poprawnie.<br>(2) Jeżeli nie używałeś szczoteczki więcej niż 6 miesięcy – naładuj ją.<br>(3) Skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. |

### Ładowanie

1. Początkowo bateria jest częściowo naładowana. Używaj do kompletnego rozładowania. Następnie skorzystaj z ładowarki.
2. Jeżeli szczoteczka nie była używana przez ostatnie 6 miesięcy, ładuj ją przez 15 godzin. W pełni naładowana będzie działać przez około 60 dni.
3. Żeby przedłużyć żywotność baterii – ładuj szczoteczki tylko, gdy jest w pełni rozładowana. W innym przypadku bateria Litowo-jonowa może się szybciej zepsuć.
4. Jeżeli wskaźnik naładowania baterii miga przez parę sekund i szczoteczka zatrzymuje się, znaczy to, że szczoteczka potrzebuje ładowania.
5. Umieść rękojeść na ładowarce. Sprawdź, czy ładowarka jest podłączona do prądu. Dioda wskaźnika zacznie mrugać zielonym światłem – to znaczy, że proces ładowania trwa.
6. Dioda wskaźnika ładowania miga, kiedy szczoteczka się ładuje. Kiedy jest naładowana dioda będzie świecić światłem ciągłym.
7. Jeżeli szczoteczka zostanie na ładowarce więcej niż 20 minut po zakończonym cyklu ładowania, automatycznie zacznie się doładowywać.

8. Rozładuj baterię szczoteczki przynajmniej raz w ciągu roku.

### Czyszczenie i konserwacja

#### *Czyszczenie końcówki:*

1. Po każdym użyciu wyczyść włosie końcówki i pozwól mu wyschnąć.
2. Nie ciągnij ani nie usuwaj włókien włosia.

#### *Czyszczenie rękojeści:*

1. Opłucz rękojeść, pozwól jej wyschnąć.
2. Nie zanurzaj rękojeści w wodzie.
3. Nie używaj gorącej wody (powyżej 40 st. Celsjusza) ani środków czyszczących o kwaśnym odczynie.

#### *Czyszczenie ładowarki:*

1. Odłącz ładowarkę. Czyszczenie urządzenia pod prądem może spowodować porażenie prądem.
2. Użyj miękkiej, suchej ściereczki żeby wykluczyć możliwość spięcia.

#### *Wymiana końcówki:*

Dentyści zalecają, żeby wymieniać końcówkę co trzy miesiące.

### Właściwy czas szczotkowania:

1. Zalecany przez dentyстів czas mycia zębów to 2 minuty.
2. Co 30 sekund szczoteczka przerywa na chwilę pracę, umożliwiając równomierne wyczyszczenie wszystkich powierzchni zębowych w jamie ustnej.

### Używanie szczoteczki, krok po kroku:

1. Przed pierwszym użyciem ładuj szczoteczkę przez 15 godzin.
2. Ostrożnie nałóż końcówkę na metalowy bolec. Pomiedzy rękojeścią a końcówką musi pozostać wolna przestrzeń.
3. Na włosie końcówki nanieś niewielką ilość pasty, zamocz, włóż do jamy ustnej i włącz szczoteczkę.
4. Szczoteczkę trzymaj tak, żeby włosie było skierowane pod kątem 45 stopni do powierzchni zębów..
5. Delikatnie przesuwaj szczoteczkę wzdłuż powierzchni zębów.
6. Po zakończeniu szczotkowania przepłucz usta i umyj końcówkę szczoteczki pod bieżącą wodą.

### 3 tryby pracy

Żeby jak najlepiej dostosować się do indywidualnych potrzeb szczoteczka jest wyposażona w trzy tryby pracy: Clean, Whitening, Soft. Dobierz najbardziej odpowiedni, żeby w pełni zadbać o piękno i zdrowie swojego uśmiechu.

### Pamięć Trybów Pracy:

1. Jeżeli wybrany tryb pracy działa powyżej 5 sekund, zostanie zapamiętany.
2. Jeżeli wyłączysz szczoteczkę od razu (po przejściu przez wszystkie tryby pracy) po ponownym włączeniu wznowi pracę w trybie Clean.

### Uwagi dodatkowe:

1. Nie udostępniaj swojej końcówki innym użytkownikom.
2. Nie zwijaj kabla zasilającego ładowarki zbyt ciasno.
3. Nie umieszczaj na ładowarce metalowych przedmiotów (np. monet, spinaczy itp.).
4. Odłączaj ładowarkę, jeżeli wiesz, że nie będzie użytkowana w najbliższym czasie.

### Informacja dla początkujących użytkowników:

Przy użytkowaniu szczoteczki może początkowo wystąpić podrażnienie dziąseł a nawet drobne krwawienie. Dziąsła mogą być nieprzyzwyczajone do tego rodzaju stymulacji. Te objawy powinny ustąpić w przeciągu 1-2 tygodni. Jeżeli utrzymują się dłużej, może to świadczyć o problemach zdrowotnych. W takim wypadku należy zaprzestać używania szczoteczki i skonsultować się z dentystą.

### Ostrzeżenia:

1. Nie zanurzaj ładowarki w wodzie, ani w żadnej innej cieczy.
2. Przed podłączeniem ładowarki do gniazdka, upewnij się, że wtyczka jest sucha.
3. Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie podgrzewaj go ani nie umieszczaj w ogniu. Nie ładuj, nie używaj ani nie zostawiaj produktu narażonego na działanie wysokich temperaturach.
4. Nie uderzaj ani nie upuszczaj produktu. Jeżeli na skutek takiego działania pojawi się uszkodzenie – zaprzestań używania produktu.
5. Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu na samodzielnie.
6. Podczas ładowania umieść produkt z daleka od silnych źródeł pola elektromagnetycznego (np. kuchenki indukcyjnej).

| KARTA GWARANCYJNA |  |
|-------------------|--|
| Nazwa produktu    |  |
| Numer paragonu    |  |
| Miejsce zakupu    |  |
| E-mail/telefon    |  |